

Mode d'emploi

Moule cœurs «flex»

Matière du moule: silicone

Matière des poches: matière synthétique

Couleur du moule: rose fuchsia

Couleur des poches: vieux rose

Thermorésistance: 80°C

Dimensions (LxIxH): 15,5 x 14,5 x 1,5 cm



N° d'article:

25011 (en duo) / 10 poches à dresser

Remarque:

- Le moule cœurs «flex» peut être utilisé pour former et congeler des masses.

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

- En fonction de son emploi, graisser le moule cœurs «flex».
- Utiliser une poche pour dresser les masses dans les cavités du moule.
- En fonction de la recette, laisser durcir les cœurs.
- Pour faciliter le démoulage des petits cœurs, les pousser légèrement par le bas.

Mise en garde:

- Ne pas utiliser d'ustensile tranchant ou pointu! Il endommagerait le moule.

Nettoyage:

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.
- Ne pas utiliser de poudre à récurer ou de ouate d'acier.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25011_f11_150311

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29

Case postale
8021 Zürich

Téléphone 0844 466 466
www.bettybossi.ch