

Bonjour

Je suis votre nouveau gril à charbon de bois et votre compagnon idéal à la maison et en pique-nique.

Assemblez l'appareil en suivant les instructions.

Lisez attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Importantes consignes de sécurité pour l'allumage du gril!

1. **IMPORTANT! Utiliser uniquement du charbon de bois** – aucun autre combustible, ni briquettes.
Sortez le récipient à charbon de bois (3) et remplissez-le avec 200 à 250 g de charbon de bois, jusqu'au repère supérieur du récipient.
2. **IMPORTANT! Utiliser uniquement du gel visqueuse combustible de sécurité** – aucun autre allume-feu tel que l'alcool à brûler ou l'essence.



IMPORTANT! Appliquer le gel combustible de sécurité à une distance minimale de 2 cm des trous. Appliquez le gel combustible de sécurité à une distance d'au moins 2 cm des trous. (4). **NE METTEZ PAS LE GEL COMBUSTIBLE DE SECURITE DANS LES TROUS !**

Si le plat devait glisser pendant l'application du gel combustible, remplacez-le au milieu du bac du gril.

Note : la zone gris foncé correspond au le gel de combustible de sécurité



(4)